

Kedves Ügyfelünk!

Az univerzális távirányító segítségével bármilyen típusú set top box-ot irányíthat, ráadásul egységesítheti berendezéseinek vezérlését, így a jövőben elég lesz egyetlen távirányítót, használnia a televíziózáshoz!

Hogyan Tudja Beállítani a Távirányítót?

A távirányító beállításához tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercen keresztül a set top box bekapcsoló gombot a használni kívánt set top box típushoz tartozó számgombbal együtt. A sikeres beállítás megtörténtét a set top box bekapcsoló gomb körüli LED kétszeri felvillanása jelzi.

Az egyes set top box típusokhoz tartozó számgombok a következők:

- 4.: Sagem ISD83-250
- 5.: Huawei EC2208S, Huawei EC2218SS
- 6.: ADB 5800 S
- 7.: IntekHD-S10CX, Intek S50CX, IntekHD-C10CX, Intek C30CX
- 8.: Sagem DS86
- 9.: Kaon CO1000, Kaon CO1000P, Kaon CO1600, összes IPTV set top box

A set top box pontos típusát az eszköz alján található matricán tudja ellenőrizni.

Ha egy teljesen új távirányítóba elemet tesz, akkor az alapértelmezett kód a 9-es, amely az összes IPTV set top box-ot, illetve a Kaon set top box-ot vezéri.

A Tv Funkciók Beállítása

A távirányítóval lehetősége van TV készüléke vezérlésére is.

Ezt a funkciót a következő képpen tudja igénybe venni:

1. Nyomja le a piros és kék gombokat egyszerre körülbelül 3 másodpercig.

Ezt követően a set top box bekapcsoló gomb körüli LED pirosra vált.

2. Üsse be a 992 kódot, majd a táblázatban lévő kódok közül keresse ki a TV készüléke típusának megfelelőt, és üsse be azt is. Pl. Samsung TV készülék esetén az alábbi kódot kell beütni: 9922448. Amennyiben nem találja a listában az Ön TV készülékét akkor az alábbi linken megtalálja a teljes listát.:

www.telekom.hu/hasznos-tudnivalok

3. Tartsa lenyomva a Némítás gombot mindaddig, amíg a TV-készülék el nem halkul.

4. Amennyiben a TV elhalkul, nyomja meg az OK gombot, amivel

a TV funkció beállításra kerül.

A Tv vezérlése

TV bekapcsolása: TV bekapcsoló gomb

TV hangerejének változtatása: Tartsa lenyomva az OK gombot és a hangerő gombot.

TV némítása: Tartsa lenyomva az OK gombot és a némítás gombot.

TV bemenet változtatása: Tartsa lenyomva az OK gombot és TV input gombot.

Gyári Beállítások visszaállítása

Tartsa lenyomva a piros és kék gombot körülbelül 5 másodpercig. A LED felvillanása után üsse be a 990 kódsorozatot.

Ekkor a távirányító visszaáll az alapértelmezett 9-es kódra és törlődik a beállított TV vezérlési funkció.



-  Szám-és szövegbevitel (IPTV-vevőegység üzemmódban) Közvetlen választás az egyes csatornákból(tv-üzemmód)
-  Bevitel törlése (IPTV-vevőegységüzemmódban) AV-csatoma váltása(tv-üzemmódban)
-  Műsorinformáció
-  Felvett műsorok. A távirányító felvétellel/lejátszással kapcsolatos gombjai csak az erre alkalmas környezetben működnek.
-  Lejátszás/Szünet–Megállítja a műsort, és a gombismételtmegnyomásával időeltolódással újra indítja annak lejátszását(time-shift).(IPTV-vevőegységüzemmódban)./A Lejátszás és a Szünet gombok funkcióját tölti be a tartalom lejátszásánál.(IPTV-vevő egység és tv-üzem módban egyaránt).
-  Műsor rögzítése–Közvetlenül felveszi a futó műsort / beprogramozza a futó műsort felvételt céljából.
-  Stop–Megállítja a felvételt vagy a lejátszást.
-   Ugrás –Előre vagy vissza felé ugrik a felvett műsorban.
-   Tekerés–Gyorsan előre vagy visszafele teker a felvet tv műsorban.
-  Be-és kikapcsolás–tv-üzemmódban a tévékészülékbe-és kikapcsolására szolgál.
-  IPTV-üzemmódban a vevőegységbe-és kikapcsolására szolgál.
-  Minitájékoztatómegjelenítése
-  A hangerő szabályozása–hangosabb/halkabb. Amennyiben előzőleg a távirányító a TV-re lett hangolva, „OK” gombot nyomva tartva a TV készülék hangereje is állítható.
-  Váltás a csatornák / műsorok között.
-  Váltás a csatornák között a futóműsorok megismerése céljából.
-  Váltás az adottsatorna adásai/műsorai között.
-  Az IPTV menürendszerének megjelenítése
-  Ezzel a gombbal tud jobbra/balra, felfelé/lefelé mozogni az IPTV menürend-szerben.
-  Menü elem kiválasztása–Az OK gombbal tudja végre hajtani a kiválasztott opciót.
-  Vissza–Egyel korábbi oldalra vált.
-  Kilépés a menürendszerből –A tévéképre vált.

GUIDE

Műsorújság–Az elektronikus műsormagazint aktiválja

VIDEO

Videotéka



Többfunkciós gombok



Némítás–Kikapcsolja/ visszakapcsolja a hangot.

TXT

Elindítja a teletextet, ha az azadott csatornánál elérhető (IPTV-és tv-üzemmód).



Opciók–Választható hangok, feliratok, képarány(IPTV-üzemmód).TV-adóra váltás (tv-üzemmód).

Tévékészülékek gyártók kódja szerint

Acer	0028	Hannspree	1189	Sharp	2550
AEG	0059	Hicon	1232	Skyworth	2631
AOC	0165	Hisense	1249	Sony	2679
Ariston	0190	Hitachi	1251	Starlite	2728
Astra	0221	Horizont	4060	Strong	2748
Auchan	0240	Hyundai	1315	Sunstech	2769
Audioton	0266	Konka	1548	TCL	2856
Beko	0346	Legend	1609	Technics	2869
BenQ	0359	Lenco	1615	Technika	2870
Blaupunkt	0390	LG	1628	Technosonic	2878
Cello	0514	Loewe	1660	Techwood	2884
Changhong	0530	Manta	1720	Teknika	2895
Curtis	0666	Medion	1787	Telefunken	2914
Daewoo	0692	Odys	4066	Thomson	2972
Dyon	4769	Orion	2111	Toshiba	3021
Ferguson	0996	Panasonic	2153	Vestel	3148
Finlux	1004	Philips	2195	Videoton	3174
Gaba	4059	Pioneer	2212	Viewsonic	3186
GoldStar	1140	Reflex	2368	Vision	3198
Grundig	1162	Saba	2429	Vizio	3211
Haier	1175	Samsung	2448	Vortec	3217
Hanns.G	3478	Sanyo	2462	Xomax	3905