

Digitális elosztó a T-Home szolgáltatásokhoz


Gyorstelepítési útmutató



Együtt. Veled

.....T.....Home.....

A digitális elosztó használatával Ön belép a szélessávú internet világába. E rövid használati útmutató segít a készülék telepítésében és abban, hogy számítógépéről gyorsan és könnyen csatlakozhasson az internetre



Rendszerkövetelmények

Mielőtt elkezdene a telepítést, bizonyosodjon meg az alábbiakról:

- Számítógépe rendelkezzen Windows 98SE/ME/2000/XP vagy MAC 10.x operációs rendszerrel, a merevlemez en legalább 60 MB szabad helyvel és 128 MB RAM mal.
- Számítógépe rendelkezzen hozzáférhet Ethernet vagy USB csatlakozással.
- Abban az esetben, ha wireless hozzáférés szükséges, olyan számítógéppel kell
- rendelkeznie, amelyen telepített 802.11b o 802.11g wireless adapterpanel van.
- Ne legyen olyan más DHCP szerverkészülék a helyi hálózatban vagy más, hálózatra csatlakoztatott készülék, amely ütközne az IP címek kiosztásával. Abban az esetben, ha a fent említett esetek egyikét nem tudja megvalósítani, olvassa el további segítségként a CD ROM mal együtt kapott használati útmutatót.

A digitális elosztó beüzemelése

Úgy helyezze üzembe a digitális elosztót, hogy közben biztos legyen az alábbiakban:

- A digitális elosztó legyen egy elektromos kimenet és egy fali telefoncsatlakozó
- közelében.
- Víz, nedvesség ne juthasson be a digitális elosztóba.
- Közvetlen napsütésnek ne legyen kitéve, és legyen hőforrástól távol. A vezetékek legyenek távol elektromos forrástól, fluoreszkáló világító Készülékektől és olyan elektromos zajforrástól, mint a rádió, a szélessávú
- közvetítők és erősítők.

Középen kell elhelyezkednie azokhoz a wireless számítógépekhez képest, amelyekre a digitális elosztót csatlakoztatjuk. Megfelelő helyzetben lenne magas polcon, mert onnan vízszintes és függőleges irányban egyaránt jobb a vezeték nélküli kapcsolódás, mivel a lefedettség nagyobb.

A mikroszűrők telepítése


Mielőtt megkezdene a telepítést, el kell helyezni a készülékeket az otthonában, rendelkezni kell egy DSL-szűrővel, valamint telefonkészülékkel, faxszal,

üzenet-rögzítővel, dial-up modemmel, dialer műholdas tv-vel vagy ellenőrzött

biztonsági rendszerekkel, és csatlakoztatni kell mindegyikhez egy DSL-szűrőt, megosztva ugyanazt a DSL router-telefonvonalat. A DSL- szűrők telepítéséhez a következő

lépéseket kell végrehajtani:

1. Húzza ki a telefonvezetékét a falicsatlakozóból!
2. Helyezze be a telefonvezetékét a DSL-szűrő portjába, oda, ahol a telefon jele látható!
3. Helyezze be a DSL-szűrő vezetékét a fali telefoncsatlakozóba!



A DSL-szűrőt ne csatlakoztassa rossz falicsatlakozóba!


A digitális elosztó csatlakozása

A digitális elosztó telepítésének első lépése az elosztó telefoncsatlakozóba történő bedugása, majd az elosztó számítógéphez történő

Ethernet kábellel, hogy hozzáférjen az internethez.


A telefonvezeték csatlakozásához:

1. Csatlakoztassa a telefonvezeték egyik végét a DSL-szűrő megfelelő portjába, amin a számítógép jele vagy PC felirat látható!
2. Csatlakoztassa a telefonvezeték másik végét a digitális elosztó hátsó részén lévő DSL jelű portjába!



Az Ethernet-kábel csatlakozásához:


1. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét a digitális elosztó hátsó részén lévő LAN1-4 jelölésű portok egyikébe!
2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét számítógépe Ethernet-hálózati kártyájához!



Hozzáférés a digitális elosztóhoz


A digitális elosztó kezelő felülete web böngésző alapú. A kezelő felület eléréséhez a digitális elosztónak hálózati kapcsolatban kell lennie a kívánt számítógéppel. A felület eléréséhez az alábbiakat kell tenni:

1. A számítógépen indítson el egy böngészőt (pl. Internet Explorer, Firefox)!
2. Írja be a következő URL-t a böngésző (browser) Címmezőjébe: `http://192.168.1.254`
3. A felhasználó ezen keresztül juthat be a digitális elosztóba, láthatja a statisztikákat és a konfigurációs beállításokat. Ehhez az ID-t (azaz egy felhasználói nevet) és egy jelszót kell megadni. Az ID és a jelszó egyaránt „3play”.




Gratulálunk! A digitális elosztó konfigurálása ezzel véget ért.

Előlnézet



LED	LED állapot	LED leírása
1 Power	Zölden világít Pirosan világít Nem világít	Tápellátás alatt, normal üzemmód. Normál üzemmódra felkészül a készülék. Nincs tápellátás vagy meghibásodás történt.
2 LAN1/LAN2/LAN3/ LAN4	Zölden világít Zölden villog Nem világít	Ethernet kapcsolat létrejött. Az Ethernet porton adatforgalom zajlik. Nincs Ethernet kapcsolat.
3 WLAN	Zölden világít Zölden villog Nem világít	WLAN kapcsolat létrejött. A WLAN porton adatforgalom zajlik. Nincs WLAN kapcsolat vagy le van tiltva.
4 DSL	Zölden világít Lassan zölden villog Gyorsan zölden villog Nem világít	DSL kapcsolat létrejött. DSL kapcsolat felépítése elkezdődött. DSL kapcsolat felépítése folyamatban. Nincs DSL kapcsolat.
5 INTERNET	Zölden világít Gyorsan felvillanó zöld Pirosan világít Nem világít	Internet kapcsolat felépült, de nincs adatforgalom. Internet forgalom zajlik. Nem sikerült az Internet kapcsolat felépítése Az eszköz kikapcsolt vagy bekapcsolás utáni önteszt állapotban van.
6 VoIP	Zölden világít Zölden felvillan Nem világít	VoIP csatlakozás aktíválva van. A VoIP forgalom zajlik. VoIP csatlakozás nem történt meg.
7 Phone1/Phone2	Világít Felvillan Nem világít	Telefon beszélgetés zajlik. Bejövő hívás vagy hívásvárakoztatási állapot. Nincs DSL vagy VoIP kommunikáció.
8 USB	Zölden világít Gyorsan felvillanó zöld Nem világít	USB eszköz csatlakoztatva. USB-n adatforgalom zajlik. Nincs USB-n forgalom vagy nincs eszköz csatlakoztatva.
9 WPS	Lassan zölden villog Gyorsan pirosan villog Egyenletes piros villogás szünetekkel Gyorsan pirosan villog Zölden világít	Kapcsolódás folyamatban. Biztonsági beállítások betöltésének előkészítése. Biztonsági beállítások áttöltése. Biztonsági beállítások betöltésének lezárása. Sikeres

Hátulnézet



Port	Leírás
a-DSL	Csatlakoztassa a DSL vonalat ehhez a porthoz.
b-LAN1/LAN2/ LAN3/LAN4	Fast Ethernet portok (RJ45). A helyi hálózatban lévő eszközöket – pl számítógépet, IPTV vevőegységet – ezekhez a portokhoz tudja csatlakoztatni.
c-USB	Az USB tároló eszközt vagy a nyomtatót ehhez a porthoz tudja csatlakoztatni.
d-POWER	Az eszközhöz mellékelt tápegységet ide csatlakoztassa.
e-ON/OFF	A kapcsolóval be- és kikapcsolhatja a digitális elosztót.
f-RESET	Ezzel a nyomógombbal gyári alaphelyzetbe állíthatja az eszköz összes beállítását.
g-Phone1/ Phone2	A telefonkészüléket ezekhez a portokhoz csatlakoztathatja.

A csomag tartalma

Az alábbi tartozékok találhatók meg a dobozban:

- 1 db digitális elosztó
- 1 db tápegység
- 1 db Ethernet CAT5 kábel RJ-45 csatlakozóval
- 1 db USB kábel
- 1 db telefonkábel RJ-11 csatlakozóval (ADSL)
- 1 db felhasználói útmutató
- 1 db gyors telepítési útmutató az üzembe helyezéshez
- 1 db CD-ROM

Kiadó: Magyar Telekom Nyrt.
Nyomdába adva: 2011. március
A változtatások joga fenntartva.

Együtt. Veled
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **T** ■ ■ **Home** ■ ■ ■